


Le patron ne comprend aucune marge de couture

Pièce pied - découper 2x (1x en miroir)

- EU 36 - 37
UK 3½ / 4
- EU 38
UK 5
- EU 39 - 40
UK 5½ / 6½
- EU 41
UK 7
- EU 42
UK 8



- EU 36 - 37
UK 3½ / 4
- EU 38
UK 5
- EU 39 - 40
UK 5½ / 6½
- EU 41
UK 7
- EU 42
UK 8

Pièce talon - découper 2x

centre arrière